

CONTROL ANYWHERE

OWNER'S MANUAL 2

BETRIEBSANLEITUNG 8

MODE D'EMPLOI 15

GEBRUIKSAANWIJZING 22



SAFETY WARNINGS

- To prevent short circuits, this product should only be used inside and only in dry spaces. Do not expose the components to rain or moisture. Do not use the product close to a bath, swimming pool etc.
- Do not expose the components of your systems to extremely high temperatures or bright light sources.
- Do not open the product: the device contains live parts. The product should only be repaired or serviced by a qualified repairman
- In case of improper usage or if you have opened, altered and repaired the product yourself, all guarantees expire. Marmitek does not accept responsibility in the case of improper usage of the product or when the product is used for purposes other than specified. Marmitek does not accept responsibility for additional damage other than covered by the legal product responsibility.
- Adapters: Only connect the adapter to the mains after checking whether the mains voltage is the same as the values on the identification tags. Never connect an adapter or power cord when it is damaged. In that case, contact your supplier.

1. Foreword

The Control Anywhere module gives you the possibility to control all your audio and video equipment with Marmitek remote controls (including the EasyControl 8 (article number 09662) or EasyTouch 35 (article number 09664) or PC Control (09645) anywhere in your home. The remote controls transmit an RF signal to the Control Anywhere module, which then transforms this signal into an IR signal, which is sent to your device.

Here are some examples of the uses of Control Anywhere:

- Operate the DVD and satellite receiver from your bedroom, without having to lay any extra cables.
- Turn up the volume of the radio in the living room while you are in the kitchen.
- Operate your audio/video equipment that is hidden away in the wardrobe; The RF signal travels through walls, ceilings and cupboard doors.

Simply connect the receiver to a wall socket within sight of your equipment: it could not be easier.

Marmitek X-10 Home Control: control all electrical appliances with one remote control

With the Marmitek remote controls EasyControl 8 (article number 09662), EasyTouch 35 (article number 09664) or PC Control (article number 09645) in combination with a Home Control TM13 module, you can control all electrical appliances with one remote control.

The Marmitek remote controls have two transmitters: an infrared (IR) transmitter and a radio frequency (RF) transmitter. You can operate your TV, video etc. with the infrared (IR) technology. The X-10 radio frequency (RF) technology makes it possible to operate lights and appliances from anywhere in your home. There are countless possible home applications for the Marmitek X-10.

Here are some examples of how to use the Marmitek X-10 Home Control:

- Dim the lights and switch them on and off while watching TV.
- Turn the coffee machine on from your bedroom when you wake up in the morning.
- Turn your lights on at night to scare off intruders when you hear noises.
- Switch on your electric blanket before the movie ends, so that you can enjoy a warm bed once the movie is finished.
- Switch everything off with a single press of a button when you go to bed.

To operate your lights and appliances, you will also need, besides the Home Control TM 13 module, a remote control: Marmitek EasyControl 8 (article number 09662) or Marmitek EasyTouch 35 (article number 09664).

Article numbers 09666 (G), for use in The Netherlands and Germany, 09674 (F) for use in Belgium and France, 09675 (U) for use in England



2. Installing the Control Anywhere

1. Insert the plug of the Control Anywhere receiver into the wall socket close to your audio and video equipment.
2. Position the front of the receiver (with the Marmitek logo) towards your device (making sure that the Control Anywhere receiver is no more than 4-6 metres away and in sight of your audio and video equipment).
3. Fully extend the telescopic antenna.
4. Use your Marmitek remote control to operate your device, wherever you are in the house.

Note

The effective distance between your remote control (it is best to use new alkaline batteries) and the Control Anywhere receiver is up to 10 to 25 metres, depending on the local circumstances.

Using the Infra red Extender

When you cannot place the Control Anywhere receiver within sight of your device (e.g. because your device is located in a close cupboard), it is possible to place the Control Anywhere module closer to your appliance, and to use the infrared extender supplied.

Connect the extender to the back of the Control Anywhere module and stick the infrared transmitters (black blocks with stickers) of the extender to the infrared eyes of the appliance. It is advisable to check the connection before you finally attach the transmitters. Walk around with your Marmitek remote control until you are out of sight of the device and change the channel. Check this with two people: one person stays with the device to see if the remote control is working and the other person controls the remote. If the video recorder or satellite receiver does not respond, this can indicate the transmitters are not placed in the right location. Some devices require very precise placement of the transmitters.

You can use the second and third infrared transmitters to operate a second or third device. Never remove these, even if you are not using them! Local circumstances can also affect the effectiveness

of the device. Sometimes moving the Control Anywhere can positively affect the range and the effectiveness.

Never place the Control Anywhere on top of your device. This can strongly affect the signal range.

Note

The Control Anywhere is not suitable for use with B&O equipment.

3. Technical specifications

Dimensions:	85 x 85 x 95 mm
Power:	230V/50Hz
Frequency:	433.92 MHz
Range:	10-20 meter through floors and walls

Sicherheitshinweise

- Um Kurzschluss vorzubeugen, dieses Produkt ausschließlich im Hause und nur in trockenen Räumen verwenden. Setzen Sie die Komponenten nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Nicht neben oder nahe eines Bades, Schwimmbades usw. verwenden.
- Setzen Sie die Komponenten Ihres Systems nicht extrem hohen Temperaturen oder starken Lichtquellen aus.
- Das Produkt niemals öffnen: Das Gerät enthält Bestandteile mit lebensgefährlicher Stromspannung. Überlassen Sie Reparaturen oder Wartung nur Fachleuten.
- Bei einer zweckwidrigen Verwendung, selbst angebrachten Veränderungen oder selbst durchgeführten Reparaturen erlöschen sämtliche Garantieansprüche. Marmitek übernimmt bei einer falschen Verwendung des Produkts oder einer anderen Verwendung des Produkts als für den vorhergesehenen Zweck keinerlei Produkthaftung. Marmitek übernimmt für Folgeschäden keine andere Haftung als die gesetzliche Produkthaftung.
- Schließen Sie den Control Anywhere erst ans Stromnetz an, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Netzspannung mit dem Wert der auf der Typenbezeichnung angezeigt wird, übereinstimmt. Schließen Sie den Netzadapter oder das Kabel niemals an, wenn diese beschädigt sind. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler auf.

1. Einführung

Control Anywhere ermöglicht es Ihnen, um all Ihre Audio- und Videogeräte mit Marmitek Fernbedienungen (worunter auch die Easycontrol 8 (Artikelnummer 09662) oder Easytouch 35 (Artikelnummer 09664) oder PC Control (09645)) wo auch immer im Haus zu bedienen. Die Fernbedienungen senden ein RF Signal zum Control Anywhere Modul, wo es dann in ein IR Signal umgewandelt wird, das zu Ihren Geräten gesendet wird.

Ein paar Anwendungsbeispiele des Control Anywhere:

- Bedienen Sie Ihren DVD und Satellitenempfänger vom Schlagzimmer aus ohne irgendwelche Kabel verlegen zu müssen.
- Stellen Sie, während Sie in der Küche sind, z.B. Ihr Radio im Wohnzimmer lauter.
- Bedienen Sie Ihre sich im abgeschlossenen Schrank befindenden Audio- und Videogeräte. Das RF Signal geht durch Wände, Decken und Schranktüren hindurch.

Einfach den Empfänger an die Steckdose anschließen und in Sichtweite Ihrer Geräte aufstellen: einfacher geht's nicht.

Marmitek X-10 Home Control: alle Elektrogeräte mit nur einer Fernbedienung steuern

Mit den Marmitek Fernbedienungen Easycontrol 8 (Artikelnummer 09662) oder Easytouch 35 (Artikelnummer 09664) oder PC Control (Artikelnummer 09645) kombiniert mit einem Home Control TM13 Modul können Sie Ihre gesamten Elektrogeräte mit nur einer Fernbedienung steuern.

Die Marmitek Fernbedienungen sind mit zwei Sendern ausgestattet: Einem Infrarot (IR) Sender und einem Radiofrequenz (RF) Sender. Mit der Infrarottechnologie (IR) bedienen Sie Ihren TV, Video usw. Die X-10 Radiofrequenz (RF) Technologie ermöglicht Ihnen Beleuchtung und Geräte fernzubedienen, egal wo im Haus. Mit der Marmitek X-10 Technologie Ihrer Fernbedienung sind zahllose Nutzungsmöglichkeiten denkbar.

Einige Anwendungsbeispiele des Marmitek X-10 Home Control:

- Beleuchtung ein- und ausschalten oder dimmen während Sie fernsehen.
- Die Kaffeemaschine nach dem Erwachen vom Schlafzimmer aus einschalten.
- Nachts Ihre Beleuchtung einschalten, um mögliche Eindringlinge abzuschrecken, wenn Sie Geräusche hören.
- Ihre Elektrische Decke einschalten vor Ende des Films einschalten, sodass Sie nach dem Film in ein warmes Bett kriechen können.
- Mit nur einem Knopfdruck alles ausschalten, wenn Sie schlafen gehen.

Zur Steuerung Ihrer Beleuchtung und Geräte benötigen Sie neben diesem Home Control TM 13 Modul auch eine Fernbedienung: Marmitek Easycontrol 8 (Artikelnummer 09662) oder Marmitek Easytouch 35 (Artikelnummer 09664).

Artikelnummern: 09666 (G), für Betrieb in den Niederlanden und Deutschland), 09674 (F) für Betrieb in Belgien und Frankreich, 09675 (U) für Betrieb in England



2. Installieren des Control Anywhere

1. Stecken Sie den Stecker des Control Anywhere Empfängers in eine, sich in der Nähe Ihrer Audio- und Videogeräte befindende Steckdose.
2. Richten Sie die Vorderseite des Empfängers (mit dem Marmitek Logo) auf Ihre Geräte (achten Sie darauf, dass der Abstand des Control Anywhere Empfängers zu Ihren Audio- und Videogeräten höchstens 4 - 6 Meter beträgt und zwischen den Geräten eine Sichtverbindung besteht).

3. Ziehen Sie die Teleskopantenne gänzlich aus.
4. Verwenden Sie Ihre Marmitek Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Geräte, egal wo im Haus Sie sich befinden.

Hinweis

Die Entfernung zwischen Ihrer Fernbedienung (verwenden Sie vorzugsweise immer neue Batterien (Alkaline)) und dem Control Anywhere Empfänger kann 10 bis 25 Meter betragen, dies hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Verwendung Infrarot Extender

Wenn Sie den Control Anywhere Empfänger nicht in Sichtweite Ihrer Geräte aufstellen können (z.B. weil sich Ihre Geräte in einem abgeschlossenen Schrank befinden), können Sie den Control Anywhere mithilfe des mitgelieferten Infrarot Extender auch neben Ihren Geräten aufstellen.

Schließen Sie den Extender an die Control Anywhere Rückseite an und kleben Sie die kleinen Infrarotsender (schwarze Blöckchen mit Klebestreifen) des Extenders auf die Infrarotaugen der Geräte. Wir empfehlen Ihnen um sich, bevor Sie die Sender definitiv anbringen, zunächst von der Funktionstüchtigkeit zu vergewissern. Gehen Sie mit Ihrer Marmitek Fernbedienung außer Sichtweite Ihrer Geräte und wählen Sie beispielsweise einen anderen Sender. Kontrollieren Sie dies

z.B. mit zwei Personen, wobei eine Person in der Nähe der Geräte bleibt um zu sehen ob die Geräte ansprechen und die andere Person die Fernbedienung steuert. Sollte der Videorekorder oder Satellitenempfänger nicht reagieren, so kann es sein, dass die Sender nicht an der richtigen Stelle angebracht wurden. Bei manchen Geräten erfordert die Anbringung des Senders große Genauigkeit.

Die zweiten und dritten Infrarotsender können Sie zur Steuerung von eventuellen Zweit- oder Drittgeräten verwenden. Entfernen Sie diese niemals, auch wenn Sie sie nicht nutzen! Auch hier gilt, dass die örtlichen Gegebenheiten die Funktionalität beeinflussen können. In manchen Fällen beeinflusst das Verrücken des Control Anywhere die Reichweite und Funktion positiv. Stellen Sie den Control Anywhere niemals auf Ihre Geräte. Dies kann die Reichweite stark beeinflussen.

Hinweis

Die Control Anywhere ist nicht für Verwendung mit B&O Geräten geeignet.

3. Technische Daten

Maße:	85 x 85 x 95 mm
Netzspannung:	230V / 50Hz
Frequenz:	433,92 MHz
Reichweite:	10-20 Meter durch Wände und Decken

Avertissements de sécurité

- Afin d'éviter un court-circuit, ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, et uniquement dans des endroits secs. Ne pas exposer les composants à la pluie ou à l'humidité. Ne pas utiliser à côté de ou près d'une baignoire, une piscine, etc.
- Ne pas exposer les composants de votre système à des températures extrêmement élevées ou à des sources de lumières trop fortes.
- Ne jamais ouvrir le produit: l'appareil contient des éléments qui sont sous tension très dangereuse. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par des personnes compétentes.
- Toute utilisation impropre, toute modification ou réparation effectuée vous-même annule la garantie. Marmitek n'accepte aucune responsabilité dans le cas d'une utilisation impropre du produit ou d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit est destiné. Marmitek n'accepte aucune responsabilité pour dommage conséquent, autre que la responsabilité civile
- Brancher le Control Anywhere sur le réseau électrique seulement après avoir vérifié que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sur les plaques d'identification. Ne jamais brancher un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation lorsque celui-ci est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter votre fournisseur.

1. Introduction

Le Control Anywhere vous permet de commander tous vos équipements audio et vidéo par l'intermédiaire de télécommandes Marmitek (y compris la Easycontrol 8 (numéro d'article 09662), la Easytouch 35 (numéro d'article 09664) ou la PC control (09645), partout dans la maison. Les télécommandes envoient un signal RF au module Control Anywhere qui le convertit ensuite en un signal IR qui est envoyé à votre équipement.

Quelques exemples de l'application du Control Anywhere:

- Commander le lecteur DVD et le récepteur satellite depuis la chambre à coucher, sans être obligé de poser des câbles supplémentaires.
- Augmenter le son de votre radio dans le salon lorsque vous vous trouvez dans la cuisine.
- Commander vos équipements audio/vidéo qui sont dissimulés dans une armoire, le signal RF passe à travers des murs, plafonds et portes d'armoire.

Il suffit de brancher le récepteur sur une prise et de le poser dans le champ de visibilité de vos équipements: pourquoi se compliquer la vie?

Marmitek X-10 Home Control : commander tous les appareils électriques à l'aide d'une seule télécommande

En utilisant les télécommandes Marmitek Easycontrol 8 (numéro d'article 09662) ou Easytouch 35 (numéro d'article 09664) ou PC Control (numéro d'article 09645) en combinaison avec un module Home Control TM13, vous pouvez commander tous vos appareils électriques à l'aide d'une seule télécommande.

Les télécommandes Marmitek disposent de deux émetteurs : un émetteur infrarouge (IR) et un émetteur radiofréquence (RF). La technologie infrarouge (IR) vous permet de commander votre téléviseur, magnétoscope, etc. La technologie radiofréquence (RF) X-10 permet l'actionnement à distance de l'éclairage et des appareils, partout dans la maison. D'innombrables applications sont imaginables quand vous utilisez la technologie Marmitek X-10 dans la maison.

Quelques exemples du Marmitek X-10 Home Control :

- Eteindre, allumer et tamiser l'éclairage pendant que vous regardez la télévision.
- Allumer la cafetière électrique depuis votre chambre à coucher lorsque vous vous réveillez.
- La nuit, allumer votre éclairage pour effrayer des cambrioleurs quand vous entendez des bruits.

- Actionner votre couverture chauffante avant la fin du film, de sorte qu'après le film, vous pouvez vous coucher dans un lit bien chaud.
- Eteindre toutes les applications en appuyant sur une seule touche lorsque vous allez vous coucher.

Afin de pouvoir commander votre éclairage et vos appareils, vous n'aurez pas seulement besoin de ce module Home Control TM 13, mais aussi d'une télécommande : la Marmitek Easycontrol 8 (numéro d'article 09662) ou la Marmitek Easytouch 35 (numéro d'article 09664).



2. Installation du Control Anywhere

1. Branchez la prise male du récepteur Control Anywhere sur une prise femelle qui se trouve à proximité de vos équipements audio et vidéo.
2. Orientez le devant du récepteur (doté du logo de Marmitek) dans la direction de vos équipements (faites en sorte que le récepteur Control Anywhere ne soit pas éloigné de plus de 4 à 6 mètres de votre installation audio/vidéo, et qu'il se trouve dans le champ de visibilité de celle-ci).

3. Tirez l'antenne télescopique dans sa totalité.
4. Utilisez votre télécommande Marmitek pour l'actionnement de vos équipements, où que vous soyez dans la maison.

Remarque

La distance entre votre télécommande (utilisez de préférence toujours des piles alcalines neuves) et le récepteur Control Anywhere peut être de 10 à 25 mètres, en fonction des circonstances sur place.

Utiliser une extension infrarouge

Si vous ne pouvez pas placer le récepteur Control Anywhere dans le champ de visibilité de votre équipement (p.e. parce que votre installation se trouve dans une armoire fermée), vous pouvez le poser également à côté de votre équipement dans votre armoire fermée, en utilisant l'extension infrarouge fournie.

Branchez l'extension sur l'arrière du Control Anywhere et collez les petits émetteurs infrarouges (petits blocs noirs dotés d'adhésifs) de l'extension sur les œillets infrarouges de l'équipement. Avant de fixer les petits émetteurs de façon définitive, il est recommandable d'en vérifier d'abord le fonctionnement. Quittez, en emportant votre télécommande Marmitek, le champ de visibilité de

l'équipement et sélectionnez par exemple un autre canal. Vérifiez cela par exemple à l'aide de deux personnes, de sorte qu'une personne reste dans la proximité de l'équipement pour vérifier le bon fonctionnement de la télécommande, tandis que l'autre personne actionne la télécommande. Si le magnétoscope ou le récepteur satellite ne réagit pas, il se peut que les petits émetteurs ne soient pas posés dans le bon endroit. Certains appareils exigent un positionnement très précis des émetteurs. Vous pouvez utiliser le deuxième et troisième petit émetteur infrarouge pour l'actionnement d'un éventuel deuxième ou troisième appareil. Même si vous ne les utilisez pas, il ne faut jamais les enlever ! Dans ce cas également, les circonstances sur place influenceront le fonctionnement. Parfois le déplacement du Control Anywhere améliorera la portée et le fonctionnement. Ne posez jamais le Control Anywhere sur votre équipement. Cela pourrait avoir une forte influence sur la portée.

Remarque

Le Control Anywhere n'est pas compatible avec les équipements B&O.

3. Caractéristiques techniques

Dimensions :	85 x 85 x 95 mm
Tension d'alimentation :	230V / 50 Hz
Fréquence :	433,92 MHz
Portée :	10-20 mètres à travers murs et plafonds

Veiligheidswaarschuwingen

- Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet naast of vlakbij een bad, zwembad, etc. gebruiken.
- Stel de componenten van uw systeem niet bloot aan extreem hoge temperaturen of sterke lichtbronnen.
- Het product nooit openmaken: de apparatuur bevat onderdelen waarop levensgevaarlijke spanning staat. Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.
- Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen. Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is bestemd. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de wettelijke productaansprakelijkheid.
- Sluit de Control Anywhere pas op het lichtnet aan nadat u hebt gecontroleerd of de netspanning overeenkomt met de waarde die op de typeplaatjes is aangegeven. Sluit een netadapter of netsnoer nooit aan wanneer deze beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.

1. Inleiding

Control Anywhere maakt het voor u mogelijk om al uw audio en video apparatuur met Marmitek afstandsbedieningen (waaronder ook de Easycontrol 8 (artikelnummer 09662) of Easytouch 35 (artikelnummer 09664) of PC Control (09645)) te bedienen waar dan ook in huis. De afstandsbedieningen zenden een RF signaal naar de Control Anywhere module die het vervolgens omzet in een IR signaal dat naar uw apparatuur wordt gezonden.

Enkele voorbeelden voor toepassing van Control Anywhere:

- Bedien de DVD en satellietontvanger vanuit de slaapkamer, zonder extra kabels te hoeven leggen.
- Zet bijvoorbeeld uw radio in de woonkamer harder terwijl u in de keuken staat.
- Bedien uw audio/video apparatuur terwijl deze in een kast verborgen zit, het RF signaal gaat door muren, plafonds en kastdeuren heen.

Gewoon de ontvanger aansluiten op een stopcontact en in het zicht van uw apparatuur plaatsen: gemak dient de mens.

Marmitek X-10 Home Control: alle elektrische apparaten bedienen met één afstandsbediening

Met de Marmitek afstandsbedieningen Easycontrol 8 (artikelnummer 09662) of Easytouch 35 (artikelnummer 09664) of PC Control (artikelnummer 09645) in combinatie met een Home Control TM13 module kunt u al uw elektrische apparaten bedienen met één afstandsbediening.

De Marmitek afstandsbedieningen beschikken over twee zenders: een infrarood (IR) zender en een Radiofrequent (RF) zender. Met de Infrarood (IR) technologie bedient u uw TV, Video, etc. De X-10 Radiofrequente (RF) technologie maakt het mogelijk verlichting en apparaten op afstand te bedienen, waar dan ook in huis. Er zijn talloze toepassingen denkbaar wanneer u de Marmitek X-10 technologie in huis gebruikt.

Enkele voorbeelden van Marmitek X-10 Home Control:

- Verlichting uit- of aanschakelen en dimmen terwijl u TV zit te kijken
- Het koffiezetapparaat aanzetten vanuit uw slaapkamer wanneer u wakker wordt
- 's Nachts uw verlichting aanschakelen om indringers af te schrikken wanneer u geluiden hoort
- Uw elektrische deken inschakelen voordat de film eindigt, zodat u na de film in een warm bed kunt kruipen.

- Met één druk op de knop alles uitschakelen wanneer u naar bed gaat

Om uw verlichting en apparaten te kunnen besturen heeft u naast deze Home Control TM 13 module ook een afstandsbediening nodig: Marmitek Easycontrol 8 (artikelnummer 09662) of Marmitek Easytouch 35 (artikelnummer 09664).

Artikelnummers: 09666 (G), voor gebruik in Nederland en Duitsland), 09674 (F) voor gebruik in België en Frankrijk, 09675 (U) voor gebruik in Engeland



2. Installeren van Control Anywhere

1. Steek de stekker van de Control Anywhere ontvanger in het stopcontact in de buurt van uw audio- en video apparatuur.
2. Richt de voorzijde van de ontvanger (met het Marmiteklogo) in de richting van uw apparatuur (zorg er hierbij voor dat de Control Anywhere ontvanger niet verder dan 4 - 6 meter én in het zicht van uw audio- en videoapparatuur staat).

3. Schuif de telescoop-antenne in zijn geheel uit.
4. Gebruik uw Marmitek afstandsbediening om uw apparatuur te bedienen, waar u ook in huis bent.

Opmerking

De afstand tussen uw afstandsbediening (gebruik bij voorkeur altijd nieuwe alkalinebatterijen) en Control Anywhere ontvanger kan 10 tot 25 meter bedragen, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Infrarood Extender gebruiken

Wanneer u de Control Anywhere ontvanger niet het zicht van uw apparatuur kunt plaatsen (b.v. omdat uw apparatuur in een afgesloten kast staat), kunt u met behulp van de meegeleverde infrarood extender de Control Anywhere ook naast uw apparatuur in de kast plaatsen.

Sluit de extender op de achterkant van de Control Anywhere aan en plak de Infrarood zendertjes (zwarte blokjes met plakkertjes) van de extender op de infraroodoogjes van de apparatuur. Alvorens de zendertjes definitief te bevestigen, is het raadzaam de werking eerst te controleren. Loop met uw Marmitek afstandsbediening uit het zicht van de apparatuur en kies bijvoorbeeld een ander kanaal. Controleer dit bijvoorbeeld met twee personen, waarbij één persoon in de

buurt van de apparatuur blijft om te controleren of de afstandsbediening werkt en de andere persoon bedient de afstandsbediening. Indien de videorecorder of satellietontvanger niet reageert, kan het zijn dat de zindertjes niet op de juiste plaats zijn aangebracht. Bij sommige apparaten komt de plaatsing van de zindertjes erg nauw.

De tweede en derde Infrarood zindertjes kunt u gebruiken voor het aansturen van een eventueel tweede en derde apparaat. Gebruikt u deze niet, verwijder deze dan nooit! Ook hier geldt dat de plaatselijke omstandigheden de werking beïnvloeden. Soms kan het verplaatsen van de Control Anywhere het bereik en de werking positief beïnvloeden.

Zet de Control Anywhere nooit bovenop uw apparatuur. Dit kan het bereik sterk beïnvloeden.

Opmerking

De Control Anywhere is niet geschikt voor gebruik met B&O apparatuur.

3. Technische specificaties

Afmetingen:	85 x 85 x 95 mm
Voedingsspanning:	230V / 50Hz
Frequentie:	433,92 MHz
Bereik:	10-20 meter door vloeren en muren

COPYRIGHT

The following copyrights and trademarks are applicable:

Marmitek is a trademark of Marmidenko BV

ControlAnywhere is a trademark of Marmitek BV

All rights reserved.

Copyright and all other proprietary rights in the content (including but not limited to model numbers, software, audio, video, text and photographs) rests with Marmitek B.V. Any use of the Content, including without limitation, distribution, reproduction, modification, display or transmission without the prior written consent of Marmitek is strictly prohibited. All copyright and other proprietary notices shall be retained on all reproductions.

